

Aushängen des Flügels – Axer 350 und 500 und Axer 250

Griff in Drehstellung bringen, Flügel etwas öffnen.

Flügel gegen Abstürzen sichern.

Niveauschaltsperr (sofern vorhanden) drücken.

Dies ist eine bewusste – hier notwendige – Fehlbedienung des Beschlages!

Griff in Kippstellung bringen.

Sicherungsbügel öffnen (Axer 250).

Axerarm von Axerstulp und Stützarm heben.

Flügel parallel am Rahmen entlang aus dem Ecklager nach oben führen.

