



¹ das Systemdienste-Menü ist bis 10 Minuten nach Power-Up aufrufbar (wird angezeigt, jedoch ertönt ein Warntorn sobald dieser nicht mehr aufrufbar ist)

² das WLAN-Menü ist bis 5 Minuten nach Power-Up aufrufbar (wird angezeigt, jedoch ertönt ein Warntorn sobald dieser nicht mehr aufrufbar ist)

ZKE = Zutrittskontroll Einheit (1 Gerät) ZKS = Zutrittskontrollsystem (Mehrere Geräte am SI-BUS)	
Gerätedienste → Gerät neu starten	Das Gerät startet neu ohne das hierfür die Spannung AUS und wieder EIN geschaltet werden muss (Reboot)
Gerätedienste → StandardEinst.	Alle änderbaren Menüpunkte werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt → auf die rot markierten Standardwerte
Gerätedienste → SW-Version	Die SW-Version wird durch farbigen LED-Code ausgegeben. Ersetzt den damaligen Menüpunkt „Protokollausgabe“
Gerätedienste → Referenzfahrt	Keine Änderung in der Funktion, nur Textänderung vorher „Verfahren anlernen“
Systemdienste → Geräte koppeln	Alle über den SI-Bus angeschlossenen Geräte werden nacheinander im System verbunden. Dieses Gerät ist dann der Master. Alle Geräte die erfolgreich verbunden werden signalisieren dies durch einen Piepton.
Systemdienste → Geräte trennen	Alle nicht mehr am SI-Bus angeschlossenen Geräte werden aus dem SI-BUS entfernt. Alle noch verbundenen Geräte bleiben gekoppelt. Die Geräte welche getrennt werden sollen dürfen dann physikalisch nicht mehr am SI-BUS angeschlossen sein (keine Kabel Verbindung mehr zum Master)
Systemdienste → ZKE entsperren	Nach X-Falscheingaben wird das jeweilige ZKE für eine gewisse Zeit gesperrt. Diese Sperre kann vor Ablauf der Zeit durch Aufruf von diesem Menüpunkt beendet werden.
Systemdienste → Werkseinstellungen	Folgende Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt: <ol style="list-style-type: none"> 1) alle Gerätekopplungen 2) Gesamte Benutzerverwaltung 3) Alle Gerätenamen 4) Alle Systemnamen 5) WLAN-Konfiguration 6) Protokoll-Log Einträge (Zutrittsprotokoll) 7) Keyless-Einstellungen 8)
Systemdienste → WLAN ein	Schaltet das WLAN EIN, die Comfort kann genutzt werden
Systemdienste → WLAN aus	Schaltet das WLAN AUS, die Comfort kann NICHT genutzt werden
WLAN → WLAN-Reset	Alle WLAN-Einstellungen werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt (SSID, unverschlüsseltes WLAN, ohne Passwort)
WLAN → WPS-Modus	Über diesen Menüpunkt kann die Standard WPS Kopplung zum Heimnetzwerk erfolgen Die WPS-Funktion wird aktiviert und die WLAN-ZKE sucht für 2 Min. nach einem WLAN-Access-Point, der WPS-Verbindungen akzeptieren. Sie empfängt von diesem die Home-WLAN-Konfigurationsdaten und verbindet sich im Station-Modus mit diesem Home-WLAN. Anschließend kann per App aus dem Home-WLAN auf das ZKS zugegriffen werden und die Seriennummer kann für evtl. spätere Nutzung (s. Punkt 1) abgeschrieben werden. Beim Genius ist die Aktivierung des WPS-Modus über das Genius-Menü nur innerhalb von 5 Min. nach Spannung-Aus/-Ein möglich
WLAN → Info-Modus	Zu dem SSID Namen wird dann auch die Seriennummer der Genius mit ausgegeben. Diese Seriennummern wird dann im Smartphone über die Einstellungen / WLAN / als neues WLAN-Netz angezeigt. Die SSID lautet dann "SL_xxxxxx_INFO", mit xxxxxxx = Seriennummer. Beispiel: "SL_bb335577_INFO" Der WLAN-Info-Modus wird automatisch nach 2 Min. wieder beendet