

# Montageanleitung: Verschraubung von Nurglasecken bei Kunststoffsystemen



Gehung mit  
Ramsauer 640  
Dichtkleber  
versiegeln.



Zweites Element  
platzieren...



Versiegelung inkl.  
Thermoausgleichs-  
profile



... und verschrauben

# Montageanleitung: Verschraubung von Nurglasecken bei Kunststoffsystemen



Thermoausgleichsprofile über Eck verschrauben



Innenfuge mit Ramsauer 640 Dichtkleber versiegeln



mit Zitrusreiniger Klebereste entfernen und mit Klebeband die Eckverbindung abdichten

