

Montageanleitung

04.2022 | Lautner Markus, Philip Braid

1. Einbau FixFrame Systemrahmen nach ÖNORM B 5320
2. Montage Unterkonstruktion Designfensterbank
3. Einbau Abschlussprofile unten

Der untere Abschluss des Laibungsprofils muss in ein Bett aus PU-Dichtkleber (bevorzugt All Seasons) mit der Außenkante des Systemrahmens bündig eingesetzt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass auch die Nuten direkt am Systemrahmen mit Dichtkleber verschlossen sind (siehe erstes Bild).



Montageanleitung

04.2022 | Lautner Markus, Philip Braid

4 Montage Sonnenschutz

5 Einbau Laibungsprofile

Für die Kurzzeitbefestigung wird erst ein doppelseitiges Klebeband am Laibungsprofil angebracht (siehe Foto: gelber Streifen).

Die Laibungsprofile müssen mit dem Ausgleichsprofil und mit dem Systemrahmen bündig an dessen Außenkante dicht verklebt werden. Der Dichtkleber muss über die gesamte Höhe des Laibungsprofils in die dafür vorgesehene Ausnehmung eingebracht werden. Die Dichtstoffspur muss hierbei deutlich höher sein als die Nut-Tiefe.



Montageanleitung

04.2022 | Lautner Markus, Philip Braid

Der Abstand von der inneren Alu-Kante des Systemrahmens zur Innenseite der Laibungsprofile muss 1 cm betragen. Dieser Abstand ergibt sich automatisch, wenn man das Laibungsprofil außen an der GK-Schiene anliegen lässt. Das Laibungsprofil vorsichtig so anbringen, dass die Dichtheit nach unten zum Abschlussprofil sowie zum Systemrahmen gegeben ist.

Das untere Abschlussprofil wird bündig mit dem Laibungsprofil abgeschnitten. Größere Verschmutzungen mit z.B. Dichtkleber an den sichtbaren Aluminiumflächen sollten vermieden werden bzw. im Anschluss abgezogen/gereinigt werden, da sonst der Putzanschluss gehindert wird.



6 Herstellung Putzanschluss

Der Putzanschluss kann jetzt bis ganz nach unten auf die Unterkonstruktion hergestellt werden. Die untere Ebene muss fertig gespachtelt werden, mit Gefälle nach außen bis zur Fassadefläche.

Im Idealfall wird auf der Fassadenvorderkante noch eine Tropfnase miteingearbeitet, auf die im Anschluss die Abdichtung angebracht werden kann (siehe Punkt 7).

Montageanleitung

04.2022 | Lautner Markus, Philip Braid

7 Montage Designfensterbank

Bevor die Fensterbank montiert wird muss die untere Abdichtung fertiggestellt werden. Dazu muss am Aluminium ein Dichtband angeklebt werden, das bis zur Fassadenfläche hinausführt seitlich müssen die Ecken bzw. Kanten noch mit Dichtkleber verschlossen werden.



Idealerweise wird nun die Designfensterbank mitsamt den seitlichen Abschlüssen montiert.

Montageanleitung

04.2022 | Lautner Markus, Philip Braid

Nun wird die Designfensterbank mitsamt ihren seitlichen Abschlüssen montiert.

