

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel SW 5 mm vorgenommen.

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite $\pm 3,0$ mm

Höhe $\pm 3,0$ mm

Andruck $\pm 3,0$ mm

Seitenverstellung:

- Tür öffnen und Befestigungsschrauben des Abdeckwinkels leicht lösen, dann Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden

Andruck- und Höhenverstellung:

- Tür öffnen und fest unterkeilen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen und Keile entfernen

