

# **Programmierung**

Die *ekey home App* dient der Programmierung und Verwaltung des Systems. Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die *ekey home App* vom App Store bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff *ekey home App* ein.

Für die Koppelung benötigen Sie Sicherheitscodes.  
Der werkseitige Adminkoppelungscode oder App-Sicherheitscode ist 9999.

Sie müssen den Adminkoppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern.  
Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von weiteren mobilen Geräten benötigt wird.

## Koppelung:

Ekey home app starten -> Geräte suchen -> Gerät auswählen -> anmelden -> Koppelungscode 9999 eingeben -> Sicherheitscode ändern und merken -> App Sicherheitscode 9999 eingeben -> Hinweise akzeptieren

## Zugang einstellen:

Administration auswählen -> Zugangseinstellungen auswählen -> Relais1 oder Relais2 auswählen -> auf richtigen Ausgang umbenennen (Tür/Tor) , Die Relaischaltzeit kann auch niedriger gestellt werden jedoch nicht unter 1Sek! Ansonsten bleibt die Fall der Tür länger als 4 Sekunden zurückgezogen.

## Benutzer verwalten:

Administration auswählen -> Benutzerverwaltung -> hinzufügen -> Namen eingeben

Nutzerfinger einspeichern: neue Zugangsberechtigung -> Relais und Finger auswählen -> Finger scannen -> Start -> Finger 3x scannen -> OK -> fertig

## Tür mit Smartphone öffnen:

Zugänge auswählen -> geschlossen Symbol nach offen Symbol wischen -> Tür öffnet

## Optional Adminfinger einspeichern:

Administration auswählen -> Benutzerverwaltung -> Benutzer wählen -> neue Adminberechtigung -> fortfahren -> Finger auswählen -> Finger scannen -> Start -> Finger 3x scannen -> OK -> fertig

## Benutzer löschen:

Administration auswählen -> Benutzerverwaltung -> Benutzer wählen -> Benutzer löschen -> OK

## APP Sicherheitscode ein- bzw. ausschalten:

Administration auswählen -> Sicherheitscode auswählen -> OK -> Sicherheitscode auswählen Anzeige zeigt off

## System auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Administration auswählen -> System zurücksetzen -> fortfahren -> System wird zurückgesetzt